brother

TZe TAPE

P-touch

D00H0B001A

P300BT SAFETY GUIDE

English

Thank you for purchasing model P300BT, the P-TOUCH CUBE!
Please read this guide, including all Precautions, before using this Machine. After reading this guide, keep it in a safe place.With your machine, you can create a wide variety of custom, self-adhesive labels. This labeller uses Brother "TZe" tapes from 3.5 to 12 mm widths. "TZe" tape cassettes are available in many colours and sizes. Visit www.brother.com for a complete list of tapes compatible with your machine.

NOTE

- The information provided in this document is subject to change without notice.
- Unauthorised duplication or reproduction of any or all content of this document is prohibited.
- Although this document has been written with extreme care, if you notice something questionable or incorrect, please contact Brother.
- Please note that we cannot assume any responsibility for any damage or losses arising from the use of this label printer or labels created with the label printer, or the disappearance or change of data due to failure, repair, loss of power, or any claim from a third party.

For FAQs, Troubleshooting, and to download software and manuals, visit support.brother.com

Safety Precautions

⚠WARNING Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injuries.

Follow these guidelines to avoid the risk of fire, burns, injury, electrical shocks, rupture, overheating, abnormal odours or smoke.

- Always use the specified voltage and AC Adapter (AD-24ES) for your machine to prevent any damage or failure.
- Do not touch your machine during a thunderstorm.
- Do not use your machine or AC Adapter in places of high humidity such as bathrooms.
- Do not overload the power cord.
- Do not place heavy objects on, or damage your machine, power cord or plug.
- Do not forcibly bend or pull the power cord. Always hold the AC Adapter when disconnecting from the electrical socket.
- Make sure that the plug is fully inserted in the electrical socket. Do not use an outlet that is loose.
- Do not allow your machine, AC Adapter, power plug, or batteries to get wet, for example, by handling them with wet hands or spilling beverages on them.
- Do not disassemble or modify your machine, AC Adapter, or batteries.
- Do not allow a metal object to touch the plus and minus ends of a battery.
- Do not use sharp objects, such as tweezers or a metallic pen, to change the batteries.
- Do not throw the batteries into fire or expose to heat.
- Disconnect the AC Adapter, remove batteries immediately and stop using your machine if you notice abnormal odour, heat, discolouration, deformation or anything unusual while using or storing it.
- Do not use a damaged or leaking battery as the fluid may get on your hands.
- Do not use a deformed or leaking battery or one whose label is damaged. There is a possibility of damaging your machine.
- Since loss of eyesight may result if leaked fluid from batteries gets into your eyes, immediately rinse your eyes with a large amount of clean water, and then seek medical attention.

⚠CAUTION Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injuries.

Follow these guidelines to avoid personal injury, liquid leakage, burns, or heat.

- When your machine is not being used, store it out of the reach of children. In addition, do not allow children to put any label printer parts or labels in their mouths. If any object has been swallowed, seek medical attention.
- Do not touch metal parts around the Print Head immediately after printing.
- Do not touch the cutter blade.
- If leaked fluid from batteries gets on your skin or clothes, immediately rinse them with clean water.
- Remove the batteries and disconnect the AC Adapter if you do not intend to use your machine.
- Do not use any batteries other than those specified. Do not use combinations of old and new batteries or combinations of different types, different charging levels, different manufacturers, or different models. Do not insert a battery with its plus and minus ends reversed.
- Do not drop or hit your machine or AC Adapter.
- Do not put your finger inside your machine when you close the Cassette Cover and the Battery Cover.
- Before using Ni-MH rechargeable batteries, carefully read the instructions for the batteries and battery charger, and be sure to use them correctly.
- If using Ni-MH rechargeable batteries, charge the batteries with a specialised battery charger before using the batteries.
- Do not put your finger inside the Tape Exit Slot. You could be injured by the cutter blade.
- Make sure you use only 6×AAA Alkaline Batteries or rechargeable 6×AAA Ni-MH batteries.

General Precautions

- Depending on the location, material, and environmental conditions, the label may unpeel or become irremovable, the colour of the label may change or be transferred to other objects. Before applying the label, check the environmental conditions and the material.
- Do not use your machine in any way or for any purpose not described in this guide. Doing so may result in accidents or damage to your machine.
- Use only Brother TZe Tape Cassettes with your machine. Do not use tapes that do not have the TZe mark.
- Only use a soft, dry cloth to clean your machine; never use alcohol or other organic solvents.
- Use a soft wipe to clean the Print Head; never touch the Print Head with your fingers.
- Do not put any foreign objects into the Tape Exit Slot, the AC Adapter connector or battery compartment, etc.
- Do not place your machine, AC Adapter, or batteries in direct sunlight or rain, near heaters or other hot appliances, in any location exposed to extremely high or low temperatures (for example, on the dashboard or in the back of your car), high humidity, or in dusty locations.
- Do not try to print if the cassette is empty; it will damage the Print Head.
- Do not pull the tape while printing or feeding; it will damage the tape and your machine.
- Your machine is not equipped with a charging feature for rechargeable batteries.
- The length of the printed label may differ from the displayed label length on your mobile device.
- When printing multiple copies of a label, the label printer will not detect the end of the tape cassette and will continue operating.
- Printed characters may look different than previewed on your device, as your device's screen may have a higher resolution than the printer.
- Printed small text may not be as clear as it is displayed on your device.
- White and Gold text may not print clearly if you use thin characters.

Trademarks and Copyrights
BROTHER is either a trademark or a registered trademark of Brother Industries, Ltd.
P-TOUCH is a trademark or registered trademark of Brother Industries, Ltd.
© 2016 Brother Industries, Ltd. All rights reserved.
Google Play and Android are registered trademarks of Google Inc.
Apple, Macintosh, Mac OS, iPhone, iPad and iPod are trademarks of Apple Inc., registered in the United States and other countries.
The names of other software or products used in this document are trademarks or registered trademarks of the respective companies that developed them.
The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Brother Industries, Ltd. under license.
Each company whose software title is mentioned in this manual has a Software License Agreement specific to its proprietary programs.
Any trade names and product names of companies appearing on Brother products, related documents and any other materials are all trademarks or registered trademarks of those respective companies.

Declaration of Conformity (Europe/Turkey only)

We, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan

declare that this product and AC adapter are in conformity with the essential requirements of all relevant directives and regulations applied within the European Community.

The Declaration of Conformity (DoC) can be downloaded from the Brother Solutions Center.
Visit support.brother.com and:

- select "Europe"
- select your country
- select "Manuals"
- select your model
- select "Declaration of Conformity"
- click "Download"

Your Declaration will be downloaded as a PDF file.

Declaration of Conformity for R&TTE Directive 1999/5/EC (Europe/Turkey only)

We, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan

declare that these products are in conformity with the provisions of the R&TTE Directive 1999/5/EC.
A copy of the Declaration of Conformity can be downloaded by following the instructions in the **Declaration of Conformity (Europe/Turkey only)** section.

Information for compliance with Commission Regulation 801/2013

	P300BT
Power consumption*	0.66W

* All network ports activated and connected

How to enable/disable Bluetooth
To activate the Bluetooth function:
Press the Power Button to power on your machine, Bluetooth will be turned on.
To deactivate the Bluetooth function:
Press and hold the Power Button for 0.5 seconds to power off your machine, Bluetooth will be turned off.

Bluetooth
This printer supports Bluetooth.
Frequency band(s): 2400 - 2483.5 MHz.
Maximum radio-frequency power transmitted in the frequency band(s): Less than 20 dBm(e.i.r.p).

Magyar

Köszönjük, hogy a P300BT, a P-TOUCH CUBE készüléket választotta!

Kérjük, hogy a készülék használata előtt olvassa el ezt az útmutatót, beleértve az óvintézkedéseket is. Azelolvasás után őrizze meg az útmutatót.

Ezzel a készülékkel rendkívül sokféle egyedi, öntapadós címkét készíthet. Ez a címkenyomtató 3,5 és 12 mm közötti szélességű Brother „TZe" szalagokkal működik. A „TZe" szalagkazetta többféle színben és méretben kapható. A készülékével kompatibilis szalagok megtekintéséhez keresse fel a www.brother.com oldalt.

MEGJEGYZÉS

- A dokumentumban található információk értesítés nélkül változhatnak.
- Tilos a dokumentumot engedély nélkül részben vagy egészben lemásolni vagy sokszorosítani.
- Bár rendkívül körültekintően jártunk el a dokumentum megírása során, ha mégis hibát észlel vagy kérdése lenne, forduljon a Brotherhez.
- Felhívjuk a figyelmét, hogy nem vállalunk felelősséget semmilyen olyan kárért vagy veszteségét, mely a címkenyomtató vagy a címkenyomtatóval készített címkék használatából, hiba, javítás vagy az áramellátás megszakadása miatt eltűnő vagy megváltozó adatokból, illetve harmadik féltől származó bármilyen követelésből ered.

A GYIK és a hibaelhárítási rovat megtekintéséhez, valamint a szoftver és a kézikönyvek letöltéséhez keresse fel a következő oldalt: support.brother.com

Biztonsági óvintézkedések

⚠FIGYELEM Esetlegesen veszélyes helyzetre hívja fel a figyelmet, amelyet ha nem kerülnek el, akár halálhoz vagy súlyos sérüléshez is vezethet.

Tartsa be az óvintézkedéseket a tűzveszély, az égési sérülések, a sebesülés, az áramütés, az anyagi kár, a túlmelegedés, a kellemetlen szagok és a füst megelőzése érdekében.

- A károsodás és hiba megelőzésének céljából ehhez a készülékhez mindig az előírt feszültséget és az AD-24ES hálózati adaptert használja.
- Ne érjen a készülékhez zivatar közben.
- Ne használja a készüléket vagy hálózati adaptert magas páratartalmú helyeken, például fürdőszobában.
- Ne terhelje túl a tápkábelt.
- A készülékre, tápkábelre vagy a csatlakozódugóra ne tegyen nehéz tárgyat illetve ne okozzon azokon sérülést.
- Ne hajlítsa meg vagy húzza erősen a tápkábelt. Mindig óvatosan fogja meg a hálózati adaptert, amikor kihúzza az elektromos aljzatból.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a csatlakozódugó szorosan illeszkedik-e a hálózati csatlakozóaljzatba. Ne használjon kilazult csatlakozóaljzatot.
- Ne hagyja, hogy nedvesség kerüljön a készülékre, a hálózati adapterre, a hálózati csatlakozódugóra vagy az elemekre, például ne fogja meg őket nedves kézzel, és ügyeljen rá, hogy ne ömöljön rájuk folyadék.
- Ne szedje szét és ne módosítsa a készüléket, a hálózati adaptert vagy az elemeket.
- Ügyeljen arra, hogy fémtárgy ne érjen az elemek pozitív és negatív sarkához.
- Az elemek cseréjénél ne használjon éles tárgyat, például csipeszt vagy fémtollat.
- Az elemeket ne dobja tűzbe, és ne tegye ki őket erős hőhatásnak.
- Ha a használat vagy tárolás során rendellenes szagot, hőt, elszíneződést, deformációt vagy bármely szokatlan dolgot tapasztal, akkor azonnal csatlakoztassa le a hálózati adaptert, vegye ki az elemeket és ne használja tovább a készüléket.
- Ne használjon sérült vagy szivárgó elemet, mert a folyadék a kezére kerülhet.
- Ne használjon deformálódott, szivárgó vagy sérült címkéjű elemet. Ez a készülék megrongálódásához vezethet.
- Ha az elemekből szivárgó folyadék a szembe jut, akár vakságot is okozhat, ezért bő vízzel azonnal mossa ki a szemét, majd forduljon orvoshoz.

⚠VIGYÁZAT Esetlegesen veszélyes helyzetre hívja fel a figyelmet, ami, ha nem előzik meg, kisebb vagy közepesen súlyos sérülésekhez is vezethet.

A személyi sérülés, folyadékszivárgás, égés vagy túlmelegedés megelőzése érdekében kövesse az alábbi útmutatásokat.

- Ha a készüléket nem használja, tartsa azt gyermekektől elzártan. Ezenkívül ne engedje, hogy gyermekek a szájukba vegyék a címkenyomtató részeit vagy címkéit. Bármilyen tárgy lenyelése esetén forduljon orvoshoz.
- Ne érintse meg a nyomtatófej körüli fém alkatrészeket közvetlenül nyomtatás után.
- Ne érjen a vágóélhez.
- Ha az elemekből szivárgó folyadék a bőrére vagy a ruhájára kerül, azonnal öblítse le tiszta vízzel.
- Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, vegye ki belőle az elemeket, és húzza ki a hálózati adaptert.
- Ne használjon az előírttól eltérő típusú elemet. Ne használjon egyszerre régi és új, valamint különböző típusú, töltöttségi szintű, más gyártótól származó vagy más modellhez való elemeket. Ne helyezzen be elemet fordított polaritással.
- Ne ejtse le és ne üsse meg a készüléket vagy a hálózati adaptert.
- Ne dugja be az ujját a készülékbe a kazettafedél és az elemfedél lezárásakor.
- Mielőtt Ni-MH típusú újratölthető akkumulátorokat használna, alaposan olvassa el az akkumulátorok és az akkumulátortöltő használati utasítását, hogy megfelelően használja őket.
- Ha Ni-MH típusú újratölthető akkumulátorokat használ, az akkumulátorokat használat előtt a hozzájuk való akkumulátortöltővel töltse fel.
- Ne tegye az ujját a szalagkiadó nyílásba. A vágóél személyi sérülést okozhat.
- Csak 6 db AAA méretű alkálielemet vagy 6 db AAA méretű Ni-MH újratölthető akkumulátort használjon.

Általános óvintézkedések

- Az elhelyezkedéstől, anyagtól és környezeti feltételektől függően a címke leválhat vagy eltávolíthatatlanná válhat, elszíneződhet vagy elszínezhet más tárgyakat. A címke felhelyezése előtt ellenőrizze a környezeti feltételeket és a címke anyagát.
- Ne használja a készüléket az útmutatóban leírtaktól eltérő módon és célra. Ilyen esetben baleset történhet, vagy károsodhat a készülék.
- A készülékhez csak Brother TZe szalagkazettát használjon. Ne használjon olyan szalagot, amely nem rendelkezik TZe jelöléssel.
- Csak puha, száraz ruhával tisztítsa a készüléket. Soha ne használjon alkoholt vagy más szerves oldószert.
- A nyomtatófej tisztításához használjon puha törlőkendőt, és soha ne érjen ujjaival közvetlenül a nyomtatófejhez.
- Ne helyezzen idegen tárgyat a szalagkiadó nyílásba vagy a hálózati adapter csatlakozójába, valamint az elemtartó rekeszbe stb.
- Ne tegye ki a készüléket, a hálózati adaptert vagy az elemeket közvetlen napsütésnek vagy esőnek, illetve ne helyezze fűtőtestek vagy más forró készülékek közelébe, különösen magas vagy alacsony hőmérsékletű helyre (például műszerfalra vagy az autó hátsó ablakába), valamint magas páratartalmú vagy poros helyre.
- Ne nyomtasson, ha a kazetta kiürült, mert ezzel károsítja a nyomtatófejet.
- Ne húzza a szalagot nyomtatás vagy adagolás közben, mert az károsítja a szalagot és a készüléket.
- A készülék nem tölti az újratölthető akkumulátorokat.
- A kinyomtatott címke hossza eltérhet a mobileszközön megjelenített címkehossztól.
- Ha több példányt nyomtat egy címkéből, a címkenyomtató nem fogja érzékelni a szalagkazetta végét, és tovább folytatja a műveletet.
- A nyomtatott karakterek eltérhetnek a készüléken látottaktól, mivel a készülék kijelzője nagyobb felbontással rendelkezhet, mint a nyomtató.
- Lehetséges, hogy a nyomtatott kis betűs szöveg nem lesz olyan tisztán olvasható, mint a készüléken.
- Lehetséges, hogy a fehér és arany szöveget nem lehet tisztán kinyomtatni, ha vékony karaktereket használ.

Védjegyek és szerzői jog
A BROTHER a Brother Industries, Ltd. védjegye vagy bejegyzett védjegye.
P-TOUCH a Brother Industries, Ltd. védjegye vagy bejegyzett védjegye.
© 2016 Brother Industries, Ltd. Minden jog fenntartva.
A Google Play és az Android a Google Inc. bejegyzett védjegye.
Az Apple, a Macintosh, a Mac OS, az iPhone, az iPad és az iPod az Apple Inc. bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.
A jelen dokumentumban felhasznált egyéb szoftver- és terméknevek az azokat kifejlesztő vállalatok védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.
A Bluetooth szóvédjegy és logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonai, ezeket a Brother Industries, Ltd. licenc alapján használja.
Minden vállalat, amelynek szoftvere meg van említve a kézikönyvben, rendelkezik a saját tulajdonú programjaira vonatkozó szoftver-licencszerződéssel.
A Brother-termékeken, kapcsolódó dokumentumokon és egyéb anyagokon feltüntetett minden vállalati márkanév és terméknév a megfelelő vállalat védjegye vagy bejegyzett védjegye.

Megfelelőségi nyilatkozat (csak Európa/Törökország)

Mi, a Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan

tanúsítjuk, hogy a termék és a hálózati adapter megfelel minden, az Európai Közösség területén érvényes vonatkozó irányelv és jogszabály által támasztott előírásnak.

A Megfelelőségi nyilatkozat (DoC) a Brother Solutions Center honlapjáról tölthető le.
Látogasson el a support.brother.com oldalra, és:

- válassza a „Europe" lehetőséget;
- válassza ki az országot;
- válassza a „Kézikönyvek" lehetőséget;
- válassza ki a modellt;
- válassza a „Megfelelőségi nyilatkozat" elemet;
- kattintson a „Letöltés" gombra.

A megfelelőségi nyilatkozatot PDF-fájlként töltheti le.

Megfelelőségi nyilatkozat a rádióberendezésekről és távközlő végberendezésekről kiadott 1999/5/EK irányelv szerint (csak Európa/Törökország)

Mi, a Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan

kijelentjük, hogy ezek a termékek megfelelnek a R&TTE 1999/5/EK irányelv rendelkezéseinek.
A Megfelelőségi nyilatkozat másolata letölthető a **Megfelelőségi nyilatkozat (csak Európa/Törökország)** bekezdésben található utasításokat követve.

Tájékoztatás az EU 801/2013 bizottsági rendeletének való megfelelőségről

	P300BT
Energiafelvétel*	0,66 W

* Minden hálózati port aktiválva és csatlakoztatva.

A Bluetooth funkció engedélyezése/letiltása
A Bluetooth funkció bekapcsolása:
Nyomja meg a bekapcsológombot a készülék bekapcsolásához, ekkor a Bluetooth bekapcsolt állapotban lesz.
A Bluetooth funkció kikapcsolása:
Tartsa lenyomva a bekapcsológombot 0,5 másodpercig a készülék kikapcsolásához, ekkor a Bluetooth kikapcsol.

Bluetooth
Ez a nyomtató támogatja a Bluetooth funkciót.
Frekvenciasáv(ok): 2400-2483,5 MHz.
A frekvenciasáv(ok)on továbbított maximális rádiófrekvenciás teljesítmény: kevesebb mint 20 dBm (e.i.r.p).

Polski

Dziękujemy za zakup urządzenia P-TOUCH CUBE, model P300BT!

Przed rozpoczęciem korzystania z tego urządzenia należy przeczytać ten podręcznik, w tym zasady bezpieczeństwa. Podręcznik należy przechowywać w bezpiecznym miejscu.
Za pomocą tego urządzenia można tworzyć różne niestandardowe etykiety samoprzylepne. Ta drukarka do etykiet korzysta z taśm „TZe" firmy Brother o szerokości od 3,5 do 12 mm. Kasety z taśmami „TZe" są dostępne w wielu kolorach i wielkościach. Odwiedź stronę www.brother.com, aby zobaczyć pełną listę taśm zgodnych z tym urządzeniem.

INFORMACJA

- Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
- Nieautoryzowane kopiowanie lub powielanie części lub całości niniejszego dokumentu jest zabronione.
- Chociaż niniejszy dokument został opracowany z najwyższą starannością, jeśli zauważysz w nim wątpliwe lub nieprawidłowe treści, skontaktuj się z firmą Brother.
- Należy pamiętać, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub straty wynikające z używania tej drukarki etykiet, etykiet utworzonych za pomocą tej drukarki oraz utratę lub zmianę danych w wyniku awarii, naprawy, utraty zasilania, jak również za jakiekolwiek roszczenia stron trzecich.

Często zadawane pytania, informacje na temat rozwiązywania problemów oraz oprogramowanie i podręczniki do pobrania można znaleźć na stronie support.brother.com

Zasady bezpieczeństwa

⚠OSTRZEŻENIE Wskazuje potencjalnie niebezpieczną sytuację, która, jeśli się jej nie uniknie, może spowodować śmierć lub poważne obrażenia.

Należy postępować zgodnie z tymi wskazówkami, aby uniknąć ryzyka pożaru, poparzeń, obrażeń, porażenia prądem elektrycznym, przebić, przegrzania, wydzielania nietypowych zapachów lub dymu.

- Z drukarką należy zawsze używać podanego napięcia i zalecanego zasilacza sieciowego (AD-24ES), aby uniknąć uszkodzeń lub awarii.
- Nie dotykaj urządzenia podczas burzy z piorunami.
- Nie używaj urządzenia / zasilacza sieciowego w miejscach o wysokiej wilgotności, np. w łazience.
- Nie przeciążaj przewodu zasilającego.
- Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na urządzeniu i unikaj uszkodzenia urządzenia, przewodu zasilającego i wtyczki.
- Nie zginaj ani nie ciągnij przewodu zasilającego. Odłączając zasilacz sieciowy od gniazda elektrycznego, należy go zawsze trzymać za wtyczkę.
- Sprawdź, czy wtyczka jest do końca włożona do gniazda elektrycznego. Nie korzystaj z luźnych gniazd elektrycznych.
- Nie dopuszczaj do zamoczenia urządzenia, zasilacza sieciowego, wtyczki zasilacza ani baterii, na przykład poprzez trzymanie ich mokrymi rękami lub rozlewanie na nie płynów.
- Nie rozmontowuj ani nie modyfikuj urządzenia, zasilacza sieciowego ani baterii.
- Nie dopuszczaj do jednoczesnego dotknięcia bieguna dodatniego i ujemnego baterii przez metalowe przedmioty.
- Do zmiany baterii nie używaj ostrych przedmiotów, takich jak pinceta lub metalowy długopis.
- Nie wrzucaj baterii do ognia i unikaj wystawiania ich na działanie wysokich temperatur.
- Odłącz zasilacz sieciowy, wyjmij baterie i przerwij pracę urządzenia natychmiast po stwierdzeniu nietypowego zapachu, wysokiej temperatury, przebarwień, deformacji lub czegokolwiek niepokojącego podczas korzystania z urządzenia lub jego przechowywania.
- Nie używaj uszkodzonej lub przeciekającej baterii, ponieważ ciecz może przedostać się na ręce.
- Nie używaj odkształconej lub przeciekającej baterii ani baterii z uszkodzoną etykietą. Mogłoby to spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Ponieważ w wyniku dostania się do oczu płynu, który wyciekł z baterii/akumulatora może dojść do utraty wzroku, należy niezwłocznie przepłukać oczy dużą ilością czystej wody i skontaktować się z lekarzem.

⚠UWAGA Wskazuje potencjalnie niebezpieczną sytuację, która, jeśli się jej nie uniknie, może spowodować lekkie lub średnie obrażenia.

Należy przestrzegać tych wskazówek, aby uniknąć obrażeń, wycieku płynu, poparzeń lub wysokiej temperatury.

- Gdy urządzenie nie jest używane, należy je przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Ponadto nie pozwalaj dzieciom wkładać jakichkolwiek części drukarki lub etykiet do ust. W przypadku połknięcia jakichkolwiek przedmiotów należy skontaktować się z lekarzem.
- Tuż po drukowaniu nie dotykaj metalowych części znajdujących się w pobliżu głowicy drukującej.
- Nie dotykaj ostrza odcinarki.
- Jeśli ciecz z baterii dostanie się na skórę lub ubranie, niezwłocznie przepłucz je czystą wodą.
- Jeśli planowana jest dłuższa przerwa w użytkowaniu urządzenia, wyjmij baterie i odłącz zasilacz sieciowy.
- Nie używaj innych baterii/akumulatorów niż zalecane. Nie mieszaj ze sobą starych i nowych baterii ani baterii różnego typu, o różnym poziomie naładowania, pochodzących od różnych producentów lub różnych modeli. Nie wkładaj baterii w odwrotnej polaryzacji.
- Unikaj upuszczania i uderzania urządzenia lub zasilacza sieciowego.
- Nie wkładaj palców do urządzenia podczas zamykania pokrywy kasety i pokrywy baterii.
- Przed użyciem akumulatorów Ni-MH uważnie przeczytaj instrukcje dotyczące akumulatorów i ładowarki, aby użyć ich prawidłowo.
- Przed użyciem akumulatorów Ni-MH naładuj je za pomocą specjalnej ładowarki.
- Nie wkładaj palców do szczeliny wylotowej taśmy. Mogłoby to spowodować zranienie przez ostrze odcinarki.
- Używaj tylko baterii alkalicznych AAA lub akumulatorów Ni-MH AAA (6 szt.).

Zalecenia ogólne

- W zależności od miejsca, materiału i pogody, etykiety mogą się odklejać lub ich odklejenie może stać się niemożliwe, ich kolor może się zmienić lub etykiety mogą zabarwić inne przedmioty. Przed naklejeniem etykiety sprawdź warunki atmosferyczne i właściwości materiału.
- Nie używaj urządzenia w inny sposób lub w innym celu niż opisane w niniejszym podręczniku. Takie działanie może doprowadzić do wypadków lub uszkodzenia urządzenia.
- Używaj tylko oryginalnych kaset z taśmą Brother TZe. Nie używaj taśm, które nie mają oznaczenia TZe.
- Do czyszczenia drukarki używaj suchej, miękkiej ściereczki – nie używaj alkoholu ani innych rozpuszczalników organicznych.
- Do czyszczenia głowicy drukującej używaj miękkiej ściereczki; nie dotykaj głowicy drukującej.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów do szczeliny wylotowej taśmy, złącza zasilacza sieciowego, komory baterii itp.
- Nie umieszczaj urządzenia, baterii ani zasilacza sieciowego w bezpośrednim świetle słonecznym lub na deszczu, w pobliżu grzejników lub innych źródeł ciepła, w jakimkolwiek miejscu narażonym na powstawanie bardzo wysokich lub bardzo niskich temperatur (np. na desce rozdzielczej lub półce z tyłu samochodu), wysoką wilgotność lub zapylenie.
- Nie próbuj drukować, kiedy kaseta jest pusta; może to uszkodzić głowicę drukującą.
- Nie ciągnij za taśmę podczas drukowania lub podawania; grozi to uszkodzeniem taśmy i urządzenia.
- Urządzenie nie ma systemu ładowania akumulatorów.
- Długość wydrukowanej etykiety może różnić się od długości wyświetlanej na urządzeniu mobilnym.
- W przypadku drukowania większej liczby kopii etykiety drukarka do etykiet nie wykryje końca kasety z taśmą i będzie kontynuowała pracę.
- Wydrukowane znaki mogą wyglądać inaczej niż na podglądzie w urządzeniu, ponieważ ekran Twojego urządzenia może mieć większą rozdzielczość niż ekran drukarki.
- Wydrukowany drobny tekst może nie być tak wyraźny, jak podczas wyświetlania na Twoim urządzeniu.
- Biały i złoty tekst może nie zostać wydrukowany wyraźnie, jeśli użyjesz cienkich znaków.

Znaki handlowe i prawa autorskie
BROTHER to znak handlowy lub zarejestrowany znak handlowy firmy Brother Industries, Ltd.
P-TOUCH to znak handlowy lub zarejestrowany znak handlowy firmy Brother Industries, Ltd.
© 2016 Brother Industries, Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Google Play i Android to zarejestrowane znaki handlowe firmy Google Inc.
Apple, Macintosh, Mac OS, iPhone, iPad, iPod to znaki handlowe firmy Apple Inc., zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
Nazwy innych programów lub produktów używane w niniejszym dokumencie są znakami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami handlowymi firm będących ich właścicielami.
Logotyp i znaki graficzne (logo) Bluetooth są własnością firmy Bluetooth SIG, Inc. i firma Brother Industries, Ltd. korzysta z nich na mocy licencji.
Każda firma, której nazwa oprogramowania jest wymieniona w tym podręczniku, posiada umowę licencyjną oprogramowania dotyczącą programów będących jej własnością.
Wszelkie nazwy handlowe lub nazwy produktów widoczne na produktach firmy Brother, a także w powiązanych dokumentach lub innych materiałach, to znaki handlowe lub zarejestrowane znaki handlowe firm będących ich właścicielami.

Deklaracja zgodności (tylko Europa/Turcja)

Firma Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan

oświadcza, że niniejszy produkt i zasilacz sieciowy spełniają zasadnicze wymogi oraz inne mające zastosowanie postanowienia dyrektyw i przepisów obowiązujących we Wspólnocie Europejskiej.

Deklarację zgodności (DoC) można pobrać ze strony Brother Solutions Center.
Odwiedź stronę support.brother.com i:

- wybierz „Europe"
- wybierz kraj
- wybierz opcję „Podręczniki"
- wybierz model
- wybierz opcję „Deklaracja zgodności"
- kliknij „Pobierz"

Deklarację można pobrać jako plik PDF.

Deklaracja zgodności z dyrektywą w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych 1999/5/WE (tylko Europa/Turcja)

Firma Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan

oświadcza, że niniejsze produkty są w zgodzie z postanowieniami dyrektywy dotyczącej urządzeń radiowych i końcowych 1999/5/WE. Kopię deklaracji zgodności można pobrać, postępując według instrukcji zawartych w rozdziale **Deklaracja zgodności (tylko Europa/Turcja)**.

Informacje dotyczące zgodności z rozporządzeniem Komisji 801/2013

	P300BT
Pobór mocy*	0,66 W

* Wszystkie porty sieciowe aktywne i podłączone.

Jak włączyć/wyłączyć funkcję Bluetooth
Włączanie funkcji Bluetooth:
Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie; funkcja Bluetooth zostanie włączona.
Wyłączanie funkcji Bluetooth:
Naciśnij i przytrzymaj przez 0,5 s przycisk zasilania, aby wyłączyć urządzenie; funkcja Bluetooth zostanie wyłączona.

Bluetooth
Ta drukarka obsługuje funkcję Bluetooth.
Pasma częstotliwości: 2400-2483,5 MHz.
Maksymalna energia częstotliwości radiowych emitowana w pasmach częstotliwości: poniżej 20 dBm (EIRP).

Čeština

Děkujeme vám za zakoupení přístroje P300BT, P-TOUCH CUBE!

Před použitím přístroje si prosím přečtěte tuto příručku včetně všech bezpečnostních pokynů. Po přečtení příručku uschovejte na bezpečném místě.
Pomocí přístroje můžete vytvářet spousty vlastních samolepicích štítků. Tato tiskárna štítků používá pásky TZe Brother v šířkách 3,5 až 12 mm. Kazety s páskou TZe jsou k dispozici v řadě barev a velikostí. Úplný seznam pásek kompatibilních s vaším přístrojem najdete na stránkách www.brother.com

POZNÁMKA

- Informace v tomto dokumentu obsažené se mohou kdykoliv změnit bez předchozího upozornění.
- Neoprávněné kopírování či reprodukce jakékoliv části tohoto dokumentu jsou zakázány.
- Ačkoliv byl tento dokument sepsán velmi pečlivě, pokud si i tak všimnete čehokoliv pochybného nebo nesprávného, prosíme kontaktujte společnost Brother.
- Upozorňujeme, že nemůžeme převzít žádnou zodpovědnost za případné škody ani ušlý zisk vyplývající z použití této tiskárny štítků nebo štítků vytvořených touto tiskárnou. Nemůžeme přijmout zodpovědnost ani za ztrátu či změnu dat kvůli selhání, opravě nebo výpadku proudu ani za žádné nároky pocházející od třetí strany.

Pro často kladené otázky, odstraňování problémů a stažení programů a příruček navštivte stránky support.brother.com

Bezpečnostní opatření

⚠VAROVÁNÍ Označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k vážnému úrazu nebo i smrti.

Řiďte se následujícími pokyny, abyste se vyhnuli riziku požáru, popálenin, zranění, zásahu elektrickým proudem, poškození, přehřátí, neobvyklého zápachu nebo kouře.

- Chcete-li zabránit jakýmkoliv poškozením a selháním, přístroj používejte pouze při specifikovaném napětí a s doporučeným napájecím adaptérem (AD-24ES).
- Nedotýkejte se přístroje za bouřky.
- Nepoužívejte přístroj ani napájecí adaptér na místech s vysokou vlhkostí (například v koupelně).
- Nepřetěžujte napájecí kabel.
- Neumisťujte na napájecí kabel, zástrčku ani na přístroj žádné těžké předměty. Vyhnete se jejich poškození.
- Napájecí kabel neohýbejte silou ani za něj netahejte. Když napájecí adaptér vytahujete z elektrické zásuvky, vždy jej držte.
- Ujistěte se, že je zástrčka zcela zasunuta do elektrické zásuvky. Nepoužívejte zásuvku, která je uvolněná.
- Přístroj, napájecí adaptér nebo elektrickou zástrčku či baterie nesmíte nechat zvlhnout, například tím, že je budete brát mokrýma rukama nebo na ně vylijete nějaký nápoj.
- Přístroj, napájecí adaptér, baterie nerozebírejte ani neupravujte.
- Minusový a plusový kontakt baterie se nesmí dostat do styku s žádným kovovým předmětem.
- K výměně baterií nepoužívejte žádné ostré předměty, jako jsou například nůžky nebo kuličkové pero.
- Baterie nevystavujte horku ani je nevyhazujte do ohně.
- Pokud při používání nebo uchovávání přístroje zaznamenáte nějaký neobvyklý zápach, přehřátí, změnu barvy, deformaci či cokoliv neobvyklého, ihned odpojte napájecí adaptér, vyjměte baterie a přestaňte přístroj používat.
- Baterie, které jsou poškozené nebo z nich vytéká kapalina, nepoužívejte, protože kapalina by se vám mohla dostat na ruce.
- Nepoužívejte baterie, které jsou deformované, vytéká z nich kapalina nebo mají poškozený štítek. Hrozí riziko poškození přístroje.
- Protože vniknutí kapaliny z baterií do očí může mít za následek ztrátu zraku, musíte si ihned při takové nehodě oči propláchnout proudem čisté vody a vyhledat lékařskou pomoc.

⚠UPOZORNĚNÍ Označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k lehkému nebo středně těžkému úrazu.

Těmito pokyny se řiďte, abyste zabránili osobnímu úrazu, úniku kapaliny, popáleninám či přehřátí.

- Pokud přístroj nepoužíváte, uložte jej mimo dosah dětí. Kromě toho musíte dětem zabránit, aby si vkládaly části tiskárny štítků nebo štítky do úst. Dojde-li ke spolknutí nějakého předmětu, vyhledejte lékařskou pomoc.
- Nedotýkejte se kovových částí kolem tiskové hlavy bezprostředně po tisku.
- Nedotýkejte se nože odstřihu.
- Pokud se vám na kůži nebo na šaty dostane vyteklá kapalina z baterií, ihned je opláchněte čistou vodou.
- Pokud nemáte v úmyslu přístroj používat, vyjměte baterie a odpojte napájecí adaptér.
- Používejte pouze uvedené baterie. Nepoužívejte kombinaci starých a nových baterií nebo kombinaci různých typů, různých úrovní nabití, různých výrobců či různých modelů. Nevkládejte baterii s převrácenými plusovými a minusovými konci.
- Přístroj nebo napájecí adaptér nesmíte upustit ani ho vystavit nárazu.
- Při zavírání krytu kazety a krytu baterie nevsunujte do přístroje prsty.
- Předtím než začnete používat dobíjecí akumulátory Ni-MH, si pečlivě přečtěte návod k akumulátorům a jejich nabíječce a nezapomínejte je správně používat.
- Používáte-li dobíjecí akumulátory Ni-MH, před použitím akumulátorů je dobijte pomocí specializované nabíječky akumulátorů.
- Nevsunujte prsty do výstupu pásky. Mohli byste se poranit o nůž odstřihu.
- Nezapomínejte používat pouze alkalické baterie 6×AAA nebo dobíjecí akumulátory 6×AAA Ni-MH.

Obecná preventivní opatření

- V závislosti na um

Slovensky

Ďakujeme vám za zakúpenie modelu P300BT P-TOUCH CUBE.

Pred používaním tohto zariadenia si prečítajte túto príručku vrátane všetkých bezpečnostných opatrení. Po prečítaní tejto príručky ju uschovajte na bezpečnom mieste.
Pomocou vášho zariadenia môžete vytvárať širokú škálu vlastných samolepiacich štítkov. Toto zariadenie používa pásky „TZe“ značky Brother so šírkami od 3,5 mm do 12 mm. Kazety s páskou „TZe“ sú dostupné v mnohých farbách a veľkostiach. Navštívte www.brother.com, kde nájdete kompletný zoznam pások kompatibilných s vaším zariadením.

POZNÁMKA
- Informácie uvedené v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez upozornenia.
- Neoprávnené kopírovanie alebo reprodukcia akejkoľvek časti alebo celého obsahu tohto dokumentu je zakázané.
- Tento dokument bol vypracovaný veľmi dôkladne. Ak si však všimnete niečo sporné alebo nesprávne, kontaktujte spoločnosť Brother.
- Upozorňujeme, že nemôžeme prevziať akúkoľvek zodpovednosť za prípadné škody či straty vyplývajúce z použitia tejto tlačiarne štítkov alebo štítkov vytlačených pomocou tejto tlačiarne štítkov, alebo zmiznutia údajov a zmeny údajov v dôsledku poruchy, opravy, prerušenia napájania alebo akýkoľvek nárok tretej strany.

Často kladené otázky, riešenia problémov, softvér a manuály na prevzatie nájdete na stránke support.brother.com

Bezpečnostné opatrenia

⚠VAROVANIE Označuje potenciálne nebezpečnú situáciu, ktorá v prípade, že jej nezabránite, môže mať za následok smrť alebo vážne zranenia.

Postupujte podľa týchto pokynov, aby ste sa vyhli riziku požiaru, popálenín, poranenia, zásahu elektrickým prúdom, poškodenia, prehriatia, šírenia nezvyčajného zápachu alebo dymu zo zariadenia.
- Aby sa predišlo poškodeniu alebo poruche, pre toto zariadenie vždy používajte predpísané napätie a sieťový adaptér striedavého prúdu (AD-24ES).
- Nedotýkajte sa svojho zariadenia počas búrky.
- Zariadenie ani sieťový adaptér nepoužívajte na miestach s vysokou vlhkosťou, ako sú napr. kúpeľne.
- Nepreťažujte napájací kábel.
- Na zariadenie, napájací kábel ani na zástrčku neklaďte ťažké predmety ani ich nepoškodzujte.
- Napájací kábel neohýbajte ani neťahajte násilím. Keď sieťový adaptér odpájate z elektrickej zásuvky, vždy ho držte.
- Skontrolujte, či je zástrčka kábla úplne zasunutá v elektrickej zásuvke. Nepoužívajte uvoľnené zásuvky.
- Nedovoľte, aby sa zariadenie, sieťový adaptér, napájacia zástrčka kábla alebo batérie namočili. Nedotýkajte sa ich mokrými rukami a dávajte pozor, aby sa na ne nevyliali nápoje.
- Zariadenie, sieťový adaptér ani batérie nerozoberajte ani neupravujte.
- Zabráňte dotyku kovových predmetov s kladným a záporným pólom batérie.
- Pri výmene batérií nepoužívajte ostré predmety, ako napríklad pinzety alebo kovové perá.
- Batérie nevhadzujte do ohňa ani ich nevystavujte nadmernému teplu.
- Ak si počas prevádzky alebo skladovania všimnete nezvyčajný zápach, teplo, zmenu farby, deformáciu alebo čokoľvek neobvyklé, okamžite odpojte sieťový adaptér, vyberte batérie a zariadenie prestaňte používať.
- Nepoužívajte poškodené alebo vytečené batérie, keďže tekutina batérie sa vám môže dostať na ruky.
- Nepoužívajte batérie, ktoré sú zdeformované, vytečené alebo ktorých štítok je poškodený. Hrozí nebezpečenstvo poškodenia vášho zariadenia.
- Keďže tekutina z vytečených batérií môže mať v prípade vniknutia do očí za následok stratu zraku, v takejto situácii si okamžite vypláchnite oči veľkým množstvom čistej vody a vyhľadajte lekársku pomoc.

⚠UPOZORNENIE Označuje potenciálne nebezpečnú situáciu, ktorá v prípade, že jej nezabránite, môže mať za následok ľahké alebo stredne ťažké zranenia.

Dodržiavajte tieto pokyny, aby ste predišli poraneniu osôb, vytečeniu tekutiny, popáleniu alebo tvorbe tepla.
- V prípade, že zariadenie nepoužívate, skladujte ho mimo dosahu detí. Nedovoľte deťom vkladať časti tlačiarne štítkov alebo štítky do úst. Ak dôjde k prehltnutiu nejakých častí, vyhľadajte lekársku pomoc.
- Bezprostredne po tlačení sa nedotýkajte kovových častí v blízkosti tlačovej hlavy.
- Nedotýkajte sa noža orezávača.
- Ak sa tekutina z vytečených batérií dostane na vašu pokožku alebo odev, okamžite ich opláchnite čistou vodou.
- Ak zariadenie nemienite používať, vyberte batérie a odpojte sieťový adaptér.
- Nepoužívajte iné než určené batérie. Nepoužívajte kombináciu starých a nových batérií, prípadne kombinácie odlišných typov, úrovní nabitia, výrobcov alebo modelov batérií. Nevkladajte batérie s otočeným kladným a záporným pólom.
- Zariadenie a sieťový adaptér nehádžte na zem ani po ňom neudierajte.
- Pri zatváraní krytu kazety zariadenia a batérie nevkladajte dovnútra prsty.
- Pred používaním nabíjateľných batérií typu Ni-MH si pozorne prečítajte pokyny na používanie batérií a nabíjačky batérií, aby ste ich používali správnym spôsobom.
- Ak používate batérie Ni-MH, pred použitím ich nabite pomocou špeciálnej nabíjačky.
- Nevkladajte prsty do výstupného otvoru pásky. Mohol by vás poraniť nôž orezávača.
- Uistite sa, že používate len 6 alkalických batérií veľkosti AAA alebo 6 nabíjateľných Ni-MH batérií veľkosti AAA.

Všeobecné opatrenia
- V závislosti od polohy, materiálu a prostredia sa môže štítok odlepiť alebo sa naopak nebude dať odlepiť, môže sa zmeniť farba štítku alebo sa jeho farba prenesie na iné predmety. Pred použitím štítku skontrolujte okolité prostredie a materiál.
- Zariadenie nepoužívajte inak alebo na iné účely, než ako sa to opisuje v tomto návode. V opačnom prípade môže dôjsť k nehodám a k poškodeniu zariadenia.
- Na tomto zariadení používajte len kazety s páskou TZe značky Brother. Nepoužívajte pásky, ktoré nie sú označené značkou TZe.
- Na čistenie zariadenia používajte len mäkkú a suchú látku, nikdy nepoužívajte lieh alebo iné organické rozpúšťadlá.
- Na čistenie tlačovej hlavy používajte mäkkú utierku, tlačovej hlavy sa nikdy priamo nedotýkajte prstami.
- Do výstupného otvoru pásky, konektora sieťového adaptéra alebo krytu batérie atď. nevkladajte žiadne cudzie predmety.
- Zariadenie, sieťový adaptér ani batérie nenechávajte na priamom slnku alebo daždi, v blízkosti ohrievačov alebo iných horúcich zariadení, na žiadnom mieste vystavenom extrémne vysokým alebo nízkym teplotám (napríklad na palubnej doske alebo zadnej časti auta), vysokej vlhkosti alebo v prašnom prostredí.
- Nepokúšajte sa o tlač, keď je kazeta prázdna, poškodíte tlačovú hlavu.
- Pásku neťahajte počas tlače alebo posunu, poškodí sa páska aj zariadenie.
- Zariadenie nie je vybavené funkciou nabíjania nabíjateľných batérií.
- Dĺžka vytlačeného štítka sa môže líšiť od dĺžky štítku zobrazenej vo vašom mobilnom zariadení.
- Pri tlači viacerých kópií štítka alebo pri používaní funkcie číslovania, nerozpoznáva tlačiareň štítkov koniec kazety s páskou a bude pokračovať v tlači.
- Tlačené znaky sa môžu odlišovať od ukážky vo vašom zariadení, pretože obrazovka vášho zariadenia môže mať vyššie rozlíšenie ako tlačiareň.
- Tlačený malý text nemusí byť taký zreteľný, ako sa zobrazuje na zariadení.
- Biely a zlatý text sa nemusí vytlačiť zreteľne, ak použijete tenké znaky.

Obchodné známky a autorské práva
BROTHER je obchodná známka alebo registrovaná obchodná známka spoločnosti Brother Industries, Ltd.
P-TOUCH je obchodná známka alebo registrovaná obchodná známka spoločnosti Brother Industries, Ltd.
© 2016 Brother Industries, Ltd. Všetky práva vyhradené.
Google Play a Android sú registrované obchodné známky spoločnosti Google Inc.
Apple, Macintosh, Mac OS, iPhone, iPad a iPod sú obchodné známky spoločnosti Apple Inc., zaregistrované v Spojených štátoch amerických a iných krajinách.
Názvy iných produktov alebo softvéru v tomto dokumente sú obchodné známky alebo registrované obchodné známky príslušných spoločností, ktoré ich vyvinuli.
Slovné označenie Bluetooth a logá vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie takýchto označení spoločnosťou Brother Industries, Ltd. je vykonávané na základe licencie.
Každá spoločnosť, ktorej názov softvéru je uvedený v tomto manuáli, má licenčnú zmluvu o používaní softvéru špecifickú pre jej registrované programy.
Všetky obchodné názvy a názvy produktov, ktorých súčasťou sú názvy spoločností, uvádzané na produktoch Brother, súvisiacich dokumentoch a na akýchkoľvek iných materiáloch, sú obchodné známky alebo registrované obchodné známky týchto príslušných spoločností.

Prehlásenie o zhode (len pre Európu/Turecko)

My, spoločnosť Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan

prehlasujeme, že tento produkt a sieťový adaptér sú v súlade so základnými požiadavkami všetkých príslušných smerníc a nariadení platných v rámci Európskeho spoločenstva.

Prehlásenie o zhode je možné prevziať zo strediska Brother Solutions Center.
Navštívte lokalitu support.brother.com a:
- zvoľte „Europe“
- zvoľte svoju krajinu
- zvoľte „Manuals“ (Príručky)
- zvoľte si svoj model
- zvoľte „Declaration of Conformity“ (Prehlásenie o zhode)
- kliknite na položku „Download“ (Prevziať)

Prehlásenie sa prevezme vo forme súboru PDF.

Prehlásenie o zhode v súlade so smernicou RTTE 1999/5/ES (len pre Európu/Turecko)

My, spoločnosť Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan

prehlasujeme, že tieto produkty sú v súlade s ustanoveniami Smernice RTTE 1999/5/ES. Kópiu Prehlásenia o zhode možno prevziať podľa pokynov uvedených v časti **Prehlásenie o zhode (len pre Európu/Turecko)**.

Informácie o súlade s nariadením Komisie 801/2013

	P300BT
Spotreba energie*	0.66 W

* Všetky sieťové porty sú aktivované a pripojené.

Povolenie/zakázanie funkcie Bluetooth
Aktivácia funkcie Bluetooth:
Stlačením tlačidla napájania zapnite zariadenie. Funkcia Bluetooth sa zapne.
Deaktivácia funkcie Bluetooth:
Stlačením a podržaním tlačidla napájania po dobu 0,5 sekundy vypnete zariadenie. Funkcia Bluetooth sa vypne.

Bluetooth
Táto tlačiareň podporuje funkciu Bluetooth.
Frekvenčné pásma: 2400 - 2483,5 MHz.
Maximálny rádiofrekvenčný výkon prenášaný na frekvenčnom rozsahu (rozsahoch): Menej ako 20 dBm (e.i.r.p).

Slovensko

Zahvaljujemo se vam za nakup modela P300BT, P-TOUCH CUBE.

Pred začetkom uporabe naprave preberite ta navodila vključno z vsemi previdnostnimi ukrepi. Ko preberete ta navodila, jih shranite na varno mesto.
S svojo napravo lahko ustvarite številne različne samolepilne nalepke po meri. Ta tiskalnik za nalepke uporablja trakove Brother »TZe« širine od 3,5 do 12 mm. Kasete s trakom »TZe« so na voljo v številnih barvah in velikostih. Obiščite www.brother.com za popoln seznam trakov, ki so združljivi z vašo napravo.

OPOMBA
- Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
- Nepooblaščeno kopiranje ali kakršna koli druga reprodukcija vsebine ali njenih delov je prepovedana.
- Čeprav je ta dokument skrbno pripravljen, lahko še vedno vsebuje vprašljivo vsebino ali nepravilnosti. Če zaznate tovrstne napake, stopite v stik z družbo Brother.
- Ne moremo prevzeti odgovornosti za poškodbe ali izgube, ki nastanejo kot posledica uporabe tega tiskalnika nalepk ali z njim izdelanih nalepk, ali izgube oziroma spremembe podatkov zaradi okvare, popravila, izgube napajanja ali pa kakršnega koli zahtevka tretjih oseb.

Za seznam FAQ, reševanje težav in prenos programske opreme ter priročnikov obiščite support.brother.com

Varnostni ukrepi

⚠OPOZORILO Označuje potencialno nevarno situacijo, ki bi lahko, če se ji ne izognete, povzročila smrt ali hude telesne poškodbe.

Sledite tem smernicam, da se izognete tveganju požara, opeklin, telesnih poškodb, električnega udara, pretrganja, pregrevanja, neobičajnih vonjev ali dima.
- Če želite preprečiti škodo ali okvare, za to napravo vedno uporabljajte predpisano napetost in priloženi izmenični napajalnik (AD-24ES).
- Naprave se ne dotikajte med nevihto s strelami.
- Naprave/izmeničnega napajalnika ne uporabljajte na mestih, kjer je prisotna visoka vlažnost, na primer v kopalnicah.
- Ne preobremenite napajalnega kabla.
- Na napravo, napajalni kabel ali vtič ne postavljajte težkih predmetov, ki bi jih lahko poškodovali.
- Napajalnega kabla ne zvijajte ali vlecite s silo. Ko izmenični napajalnik izklapljate iz električne vtičnice, ga vedno pridržite.
- Poskrbite, da je vtič v celoti vstavljen v električno vtičnico. Ne uporabljajte slabo pritrjenih vtičnic.
- Ne dovolite, da bi se naprava, izmenični napajalnik, napajalni vtič, ali baterije zmočili, na primer tako, da jih primete z mokrimi rokami ali po njih razlijete tekočino.
- Naprave, izmeničnega napajalnika, baterij ne razstavljajte ali spreminjajte.
- Ne pustite, da bi se kovinski predmeti hkrati dotaknili pozitivnega in negativnega konca baterije.
- Za menjavo baterij ne uporabljajte ostrih predmetov, kot so pincete ali kovinska pisala.
- Baterij ne vrzite v ogenj in jih ne izpostavljajte vročini.
- Če med uporabo ali shranjevanjem izmeničnega napajalnika opazite neobičajen vonj, vročino, spremembo barve, deformacijo ali kakšen drug neobičajen pojav, ga takoj odklopite in prenehajte uporabljati napravo ter odstranite baterije.
- Ne uporabljajte poškodovane ali puščajoče baterije, saj vam lahko tekočina pride na roke.
- Ne uporabljajte deformirane ali puščajoče baterije, prav tako ne uporabljajte baterij s poškodovano nalepko. Obstaja možnost, da boste poškodovali napravo.
- Če iz baterij pušča tekočina in vam vdre v oči, lahko izgubite vid, zato v tem primeru takoj sperite oči z veliko čiste vode in poiščite zdravniško pomoč.

⚠POZOR Označuje potencialno nevarno situacijo, ki bi lahko, če se ji ne izognete, povzročila manjše ali srednje telesne poškodbe.

Sledite tem smernicam, da se izognete telesnim poškodbam, puščanju tekočine, opeklinam ali vročini.
- Kadar naprave ne uporabljate, jo shranite zunaj dosega otrok. Otrokom poleg tega ne dovolite, da bi dele tiskalnika nalepk ali nalepke dajali v usta. Če kdorkoli pogoltne katerikoli predmet, poiščite zdravniško pomoč.
- Takoj po tiskanju se ne dotikajte kovinskih delov v neposredni bližini tiskalne glave.
- Ne dotikajte se rezila rezalnika.
- Če vam tekočina, ki pušča iz baterij, pride na kožo ali oblačila, jo takoj sperite s čisto vodo.
- Če naprave ne nameravate uporabljati, odstranite baterije in odklopite izmenični napajalnik.
- Ne uporabljajte baterij, ki so drugačne od prepisanih. Ne uporabljajte kombinacij starih in novih baterij ali kombinacij različnih vrst, napolnjenosti, proizvajalcev ali modelov baterij. Baterije ne vstavite z obrnjenima poloma (plus in minus).
- Naprave ali izmeničnega napajalnika ne izpostavljajte padcem ali udarcem.
- Ko zapirate pokrov kasete in pokrov baterije, ne smete dati prsta v napravo.
- Pred uporabo polnilnih baterij Ni-MH pazljivo preberite navodila za baterije in polnilnik ter poskrbite, da jih uporabljate pravilno.
- Če uporabljate polnilne baterije Ni-MH, jih pred uporabo napolnite s posebnim polnilnikom za baterije.
- Prsta ne dajajte v izhodno režo za trak. Lahko bi vas poškodovalo rezilo rezalnika.
- Uporabljajte samo 6 alkalnih baterij AAA ali 6 polnilnih baterij Ni-MH AAA.

Splošni varnostni ukrepi
- Odvisno od položaja, materiala in pogojev v okolju se lahko nalepka odlepi ali postane neodstranljiva, barva nalepke se lahko spremeni ali prenese na druge predmete. Pred pritrditvijo nalepk preverite stanje okolja in material.
- Naprave ne uporabljajte za namene ali na načine, ki niso opisani v tem priročniku. Zaradi tega lahko pride do nesreče ali škode na napravi.
- Z napravo uporabljajte samo kasete s trakom Brother TZe. Ne uporabljajte trakov brez oznake TZe.
- Za čiščenje naprave uporabljajte samo mehko suho krpo. Nikoli ne uporabljajte alkohola ali drugih organskih topil.
- Za čiščenje tiskalne glave uporabite mehko krpo; nikoli se s prsti ne dotikajte tiskalne glave.
- V izhodno režo za trak, priključek izmeničnega napajalnika ali prostor baterije itd. ne postavljajte tujkov.
- Naprave, izmeničnega napajalnika ali baterij ne postavljajte na neposredno sončno svetlobo ali dež, v bližino grelnikov ali drugih vročih naprav ali na katero koli mesto, ki je izpostavljeno izredno visokim ali nizkim temperaturam (npr. na polico pod zadnjim oknom ali na armaturo v avtomobilu), visoki vlažnosti ali prahu.
- Če je kaseta prazna, ne poskušajte tiskati. S tem boste poškodovali tiskalno glavo.
- Med tiskanjem ali podajanjem ne vlecite za trak. S tem boste poškodovali trak in napravo.
- Naprava ni opremljena s funkcijo za polnjenje polnilnih baterij.
- Dolžina natisnjene nalepke se lahko razlikuje od dolžine nalepke, ki je prikazana na vaši mobilni napravi.
- Pri tiskanju več kopij nalepke tiskalnik nalepk ne bo zaznal konca kasete s trakom in bo še naprej deloval.
- Natisnjeni znaki so lahko videti drugače kot v predogledu na vaši napravi, saj je ločljivost na zaslonu vaše naprave lahko večja od ločljivosti tiskalnika.
- Natisnjeno majhno besedilo morda ne bo tako jasno, kot je prikazano na vaši napravi.
- Belo in zlato besedilo morda ne bo jasno natisnjeno, če uporabljate tanke znake.

Blagovne znamke in avtorske pravice
BROTHER je blagovna znamka ali zaščitena blagovna znamka družbe Brother Industries, Ltd.
P-TOUCH je blagovna znamka ali registrirana blagovna znamka družbe Brother Industries, Ltd.
© 2016 Brother Industries, Ltd. Vse pravice pridržane.
Google Play in Android sta registrirani blagovni znamki družbe Google Inc.
Apple, Macintosh, Mac OS, iPhone, iPad in iPod so blagovne znamke podjetja Apple Inc., registrirane v ZDA ter drugih državah.
Imena druge programske opreme ali izdelkov, ki se uporabljajo v tem dokumentu, so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke podjetij, ki so jih razvila.
Besedna oznaka Bluetooth in z njo povezani logotipi so last združenja Bluetooth SIG, Inc. Podjetje Brother Industries, Ltd., ima licenco za uporabo tovrstnih oznak.
Vsako podjetje, katerega programska oprema je omenjena v tem priročniku, si za programsko opremo lasti ustrezno licenčno pogodbo.
Vsa blagovna imena in imena izdelkov drugih podjetij, ki se navajajo na izdelkih, dokumentaciji ter drugih gradivih družbe Brother, so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke ustreznih podjetij.

Izjava o skladnosti (samo za Evropo/Turčijo)

Podjetje Brother Industries, Ltd.,
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561, Japan,

izjavlja, da sta ta izdelek in izmenični napajalnik skladna z osnovnimi zahtevami vseh ustreznih direktiv ter uredb, ki veljajo v Evropski uniji.

Izjavo o skladnosti (DoC) lahko prenesete s spletnega mesta Brother Solutions Center.
Obiščite spletno mesto support.brother.com in:
- izberite »Europe«
- izberite svojo državo
- izberite »Manuals«
- izberite svoj model
- izberite »Declaration of Conformity« (Izjava o skladnosti)
- kliknite »Download«

Izjava se prenese kot PDF-datoteka.

Izjava o skladnosti z Direktivo za radijsko in telekomunikacijsko opremo 1999/5/ES (samo za Evropo/Turčijo)

Podjetje Brother Industries, Ltd.,
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561, Japan,

izjavlja, da so ti izdelki skladni z določili Direktive za radijsko in telekomunikacijsko opremo 1999/5/ES. Kopijo izjave o skladnosti lahko prenesete po navodilih v razdelku **Izjava o skladnosti (samo za Evropo/Turčijo)**.

Informacije o skladnosti z Uredbo Komisije 801/2013

	P300BT
Poraba energije*	0.66 W

* Vsa omrežna vrata so vključena in povezana.

Omogočanje/onemogočanje povezave Bluetooth
Za vklop funkcije Bluetooth:
Pritisnite gumb za vklop/izklop, da vklopite napravo, funkcija Bluetooth se prav tako vklopi.
Za izklop funkcije Bluetooth:
Gumb za vklop/izklop pritisnite in držite 0,5 sekunde, da izklopite napravo, funkcija Bluetooth se prav tako izklopi.

Bluetooth
Ta tiskalnik ima podporo za vmesnik Bluetooth.
Frekvenčni pasovi: 2400–2483,5 MHz.
Največja radiofrekvenčna moč, ki je bila oddana v določenem frekvenčnem pasu: Manj kot 20 dBm (EIRP).

Български

Благодарим ви, че закупихте модел P300BT, P-TOUCH CUBE!

Прочетете това ръководство, включително всички предпазни мерки, преди да използвате това устройство. След като прочетете ръководството, го съхранявайте на сигурно място.
С новото си устройство можете да създавате редица персонализирани самозалепващи се етикети. Това устройство за етикети използва ленти TZe на Brother с ширина от 3,5 до 12 мм. Касетите с лента TZe се предлагат в различни цветове и размери. Посетете www.brother.com за пълния списък с ленти, които са съвместими с вашето устройство.

ЗАБЕЛЕЖКА
- Информацията в този документ може да бъде променяна без предизвестие.
- Неупълномощеното копиране или възпроизвеждане на част или на цялото съдържание на този документ е забранено.
- Въпреки че този документ е изготвен с изключително внимание, ако забележите нещо, което е съмнително или грешно, се свържете с Brother.
- Имайте предвид, че не поемаме никаква отговорност за щети или пропуснати ползи, произтичащи от използването на този принтер за етикети или на създадените с него етикети, нито за загуба или промяна на данни поради неизправност, ремонт или консумативи, използващи батерии, или за каквито и да е искове от трета страна.

За ЧЗВ, отстраняване на неизправности и сваляне на софтуер и ръководства посетете support.brother.com

Мерки за безопасност

⚠ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Показва потенциално опасна ситуация, която може да доведе до смърт или сериозни наранявания, ако не бъде предотвратена.

Спазвайте тези указания, за да избегнете опасност от пожар, изгаряния, нараняване, токов удар, счупване, прегряване, необичайна миризма или дим.
- Винаги използвайте указаното напрежение и променливотоковия адаптер (AD-24ES) за устройството, за да предотвратите повреда или неизправност.
- Не докосвайте устройството по време на гръмотевична буря.
- Не използвайте устройството и променливотоковия адаптер на места с висока влажност, например бани.
- Не претоварвайте захранващия кабел.
- Не поставяйте тежки предмети и не повреждайте устройството, захранващия кабел или щепсела.
- Не огъвайте и не дърпайте със сила захранващия кабел. Винаги дръжте променливотоковия адаптер, когато изключвате от електрическия контакт.
- Уверете се, че щепселът е вкаран докрай в електрическия контакт. Не използвайте хлабав контакт.
- Не пипайте с мокри ръце и не разливайте течности върху устройството, променливотоковия адаптер, щепсела на захранващия кабел или батериите.
- Не разглобявайте и не модифицирайте устройството, променливотоковия адаптер или батериите.
- Не допускайте метални предмети да влизат в контакт едновременно с положителния и отрицателния полюс на батерията.
- Не използвайте остри предмети, например пинсети или метална химикалка, за да смените батериите.
- Не хвърляйте в огън и не нагрявайте батериите.
- Изключете от контакта променливотоковия адаптер, веднага извадете батериите и спрете да използвате устройството, ако забележите необичайна миризма, топлина, оцветяване, деформация или нещо странно по време на експлоатация или съхранение на устройството.
- Не използвайте повредени или протекли батерии, тъй като течността може да попадне по ръцете ви.
- Не използвайте деформирани или протекли батерии, нито батерии с повреден етикет. Има вероятност да повредите устройството.
- Тъй като може да загубите зрението си, ако в очите ви попадне течност от батериите, изплакнете веднага очите си с голямо количество чиста вода и потърсете медицинска помощ.

⚠ВНИМАНИЕ Показва потенциално опасна ситуация, която може да доведе до малки или средни наранявания, ако не бъде предотвратена.

Спазвайте тези указания, за да избегнете нараняване, протичане на течност, изгаряне или прегряване.
- Когато не го използвате, съхранявайте устройството далеч от достъпа на деца. Също така не позволявайте на децата да слагат в устата си части от принтера за етикети или етикети. Ако те погълнат някакъв предмет, потърсете медицинска помощ.
- Не докосвайте металните части около печатащата глава веднага след печат.
- Не докосвайте острието на приспособлението за рязане.
- Ако течност, протекла от батериите, попадне върху кожата или дрехите ви, веднага ги изплакнете с чиста вода.
- Извадете батериите и изключете променливотоковия адаптер, ако не възнамерявате да използвате устройството.
- Не използвайте други батерии освен указаните. Не използвайте комбинации от стари и нови батерии или от различни типове батерии, с различна степен на зареждане, от различни производители или от различни модели. Когато поставяте батериите, спазвайте поляритета.
- Не изпускайте и не удряйте устройството и променливотоковия адаптер.
- Не бъркайте с пръсти в устройството, когато затваряте капака на касетата и капака на батерията.
- Преди да използвате Ni-MH акумулаторни батерии, прочетете внимателно инструкциите за тях и зарядното им устройство и се погрижете да ги използвате правилно.
- Ако използвате Ni-MH акумулаторни батерии, първо ги заредете със специално зарядно устройство за батерии.
- Не бъркайте с пръст в отвора за излизане на лентата. Може да се нараните на острието на приспособлението за рязане.
- Използвайте само 6 алкални батерии от тип AAA или 6 акумулаторни Ni-MH батерии от тип AAA.

Общи мерки за безопасност
- В зависимост от местоположението, материала и условията на околната среда е възможно етикетът да не може да се отлепи или свали, цветът му да се промени или да оцвети други предмети. Преди да поставите етикета, проверете условията на околната среда и материала.
- Не използвайте устройството по никакъв друг начин и за никакви други цели, освен описаните в това ръководство. Това може да доведе до злополуки или повреда на устройството.
- Използвайте устройството само с касети с лента TZe на Brother. Не използвайте ленти, които нямат маркировката TZe.
- Почиствайте устройството само с мека суха кърпа; никога не използвайте спирт или други органични разтворители.
- Почиствайте печатащата глава с мека кърпа; никога не докосвайте с пръсти печатащата глава.
- Не пъхайте чужди тела в отвора за излизане на лентата, съединителя на променливотоковия адаптер или отделението за батериите и др.
- Не излагайте устройството, променливотоковия адаптер или батериите на пряка слънчева светлина или дъжд и не ги оставяйте в близост до отоплителни или горещи уреди, нито на места с изключително висока или ниска температура (например на арматурното табло или отзад в колата), с висока влажност или в запрашена среда.
- Не се опитвайте да печатате, ако касетата е празна; това ще повреди печатащата глава.
- Не издърпвайте лентата по време на печатане или подаване; това ще повреди лентата и устройството.
- Устройството няма функция за зареждане на акумулаторни батерии.

Търговски марки и авторски права
BROTHER е търговска марка или регистрирана търговска марка на Brother Industries, Ltd.
P-TOUCH е търговска марка или регистрирана търговска марка на Brother Industries, Ltd.
© 2016 Brother Industries, Ltd. Всички права запазени.
Google Play и Android са регистрирани търговски марки на Google Inc.
Apple, Macintosh, Mac OS, iPhone, iPad и iPod са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други страни.
Наименованията на друг софтуер или продукти, използвани в този документ, са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните компании, които са ги разработили.
Думата и емблемата на Bluetooth са собственост на Bluetooth SIG, Inc. и Brother Industries, Ltd. използва тези марки срещу лицензи.
Всяка компания, заглавието на чийто софтуер е споменат в това ръководство, притежава лицензионно споразумение за софтуер, специфично за собствените й програми.
Всички търговски имена и имена на продукти на компании, които се появяват върху устройствата на Brother, в свързаните документи и във всички други материали, са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните компании.

Декларация за съответствие (само за Европа/Турция)

Ние, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561, Japan,

декларираме, че този продукт и променливотоков адаптер са в съответствие с основните изисквания на всички приложими директиви и разпоредби, които важат в Европейската общност.

Декларацията за съответствие може да бъде свалена от Brother Solutions Center.
Посетете support.brother.com и:
- изберете “Europe”
- изберете вашата държава
- изберете “Ръководства”
- изберете вашия модел
- изберете “Декларация за съответствие”
- щракнете върху “Изтегляне”

Декларацията ще бъде свалена като PDF файл.

Декларация за съответствие за Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTE) 1999/5/ЕО (само за Европа/Турция)

Ние, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561, Japan,

декларираме, че тези продукти са в съответствие с клаузите на Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTE) 1999/5/ЕО. За да свалите копие на декларацията за съответствие, следвайте инструкциите в раздел **Декларация за съответствие (само за Европа/Турция)**.

Информация за съответствие с Разпоредба 801/2013 на Комисията

	P300BT
Потребление на електроенергия*	0.66 W

* Всички мрежови портове са активирани и свързани.

Активиране/деактивиране на Bluetooth
За да активирате функцията Bluetooth:
Натиснете бутона на захранването, за да включите устройството; Bluetooth се включва.
За да деактивирате функцията Bluetooth:
Натиснете и задръжте бутона на захранването за 0,5 секунди, за да изключите устройството; Bluetooth се изключва.

Bluetooth
Принтерът поддържа Bluetooth.
Честотни ленти: 2 400 – 2 483,5 MHz.
Максимална радиочестотна мощност, предавана в честотните ленти: по-малко от 20 dBm (e.i.r.p).

Hrvatski

Zahvaljujemo na kupnji modela P300BT – P-TOUCH CUBE!

Prije upotrebe ovoga uređaja pročitajte ove upute, uključujući i sve mjere opreza. Nakon što ste pročitali ove upute, pohranite ih na sigurno mjesto.
Ovaj uređaj omogućava izradu različitih prilagođenih samoljepljivih naljepnica. Uređaj za etiketiranje upotrebljava trake Brother „TZe“ širina od 3,5 mm do 12 mm. Kasete trake „TZe“ dostupne su u različitim bojama i veličinama. Popis svih traka kompatibilnih s vašim uređajem potražite na www.brother.com

NAPOMENA
- Informacije sadržane u ovome dokumentu podliježu izmjenama bez prethodne najave.
- Zabranjeno je neovlašteno umnožavanje ili reproduciranje dijela ili cijelog sadržaja ovoga dokumenta.
- Iako je dokument pisan uz izuzetnu pažnju, u slučaju da primijetite nešto nejasno ili netočno, obratite se tvrtki Brother.
- Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak profita koji je nastao uslijed upotrebe ovoga pisača za naljepnice ili naljepnica izrađenih njime, za nestanak ili promjenu podataka uslijed kvara, popravke, gubitka napajanja ili bilo kakvih zahtjeva treće strane.

Za FQA, rješavanje problema i preuzimanje softvera i priručnika posjetite support.brother.com

Sigurnosne mjere

⚠UPOZORENJE Ukazuje na moguću opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla prouzročiti smrt ili opasne ozljede

Pridržavajte se ovih smjernica kako biste izbjegli požar, opekline, ozljedu, strujni udar, oštećenje, pregrijavanje, neuobičajene mirise ili dim.
- Uvijek upotrebljavajte navedeni napon i preporučeni AC adapter (AD-24ES) za uređaj kako biste spriječili oštećenje ili kvar.
- Uređaj nemojte dodirivati tijekom grmljavinskog nevremena.
- Uređaj ili AC adapter nemojte upotrebljavati na mjestima visoke vlažnosti, poput kupaonica.
- Nemojte preopterećivati napojni kabel.
- Nemojte oštetiti napojni kabel ili utikač uređaja ili stavljati teške predmete na njih.
- Nemojte snažno savijati ili povlačiti napojni kabel. Uvijek držite AC adapter dok ga iskopčavate iz električne utičnice.
- Pazite da utikač bude u potpunosti umetnut u električnu utičnicu. Nemojte upotrebljavati slabo pričvršćenu utičnicu.
- Pazite kako ne biste smočili uređaj, AC adapter, utikač za napajanje ili baterije, na primjer tako da rukujete njima mokrim rukama ili da prolijete tekućine po njima.
- Nemojte rastavljati ili preinačivati uređaj, AC adapter ili baterije.
- Nemojte dopustiti da metalni predmet dodirne i pozitivni i negativni pol baterije.
- Prilikom mijenjanja baterije nemojte upotrebljavati oštre predmete, poput pincete ili kemijske olovke.
- Baterije nemojte bacati u vatru ili izlagati toplini.
- Ako osjetite neuobičajeni miris, toplinu, promjenu boje, deformaciju ili bilo što neobično tijekom upotrebe ili skladištenja, odmah iskopčajte AC adapter, uklonite baterije i prestanite s uporabom uređaja.
- Nemojte upotrebljavati oštećenu bateriju ili bateriju iz koje curi tekućina jer bi vam se tekućina mogla proliti po rukama.
- Nemojte upotrebljavati deformiranu bateriju, bateriju iz koje curi tekućina ili bateriju s oštećenom naljepnicom. Uređaj bi se mogao oštetiti.
- Ako vam tekućina iz baterija dospije u oči, odmah ih isperite s mnogo čiste vode i zatražite liječničku pomoć jer biste u protivnom mogli izgubiti vid.

⚠OPREZ Ukazuje na moguću opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla prouzročiti manje ili umjerene ozljede.

Pridržavajte se ovih smjernica kako biste izbjegli ozljede, curenje tekućine, opekline ili zagrijavanje.
- Ako uređaj ne namjeravate upotrebljavati, uskladištite ga van dohvata djece. Osim toga, pazite da djeca ne stave naljepnice ili dijelove pisača za naljepnice u usta. Ako se proguta bilo koji predmet, potražite liječničku pomoć.
- Ne dirajte metalne dijelove oko ispisne glave odmah nakon ispisivanja.
- Ne dirajte oštricu rezača.
- Ako vam tekućina iz baterija kapne na kožu ili odjeću, odmah je isperite čistom vodom.
- Ako ne namjeravate upotrebljavati uređaj, uklonite baterije i iskopčajte AC adapter.
- Upotrebljavajte samo one baterije koje su predviđene za upotrebu s ovim uređajem. Nemojte istodobno upotrebljavati stare i nove baterije ili kombinaciju raznih vrsta baterija, razina punjenja, proizvođača ili modela. Nemojte umetnuti bateriju s pogrešno postavljenim pozitivnim i negativnim polovima.
- Nemojte ispuštati